



## COMMENT PRENDRE LES CÔTES DE VOTRE BENNE ?

Afin de pouvoir vous proposer un produit sur-mesure adapté à vos besoins et à votre benne, suivez le guide ci-dessous pour prendre les côtes de votre benne.

### Formule de calcul de la surface :

$$\text{Longueur total} \times \text{Largeur total}$$
$$B + (2 \times C) \quad \times \quad A + (2 \times D)$$

La confection de la bache est une confection plate avec ourlet renforcé au pourtour et oeillets en laiton d'un diamètre de 18mm placés tous les 50 cm.

Pour une confection en forme, n'hésitez pas à nous consulter.

